

Sådan bruger du moveren til RBG

Bemærk: Brug altid spillet, når flyet skal tilbage på plads i hangaren.

På toppen af moveren sidder en rød "lus". Den skal du flytte ned i stikket på enden af batteriet, så moveren tænder. Du kan høre et klik.

Propellens øverste blad skal altid stå lodret



Kør forsigtigt moveren ind mellem bladene.

Højre arm er den faste og skal placeres i sit hul først.

Når højre arm er inde i hullet, trækker du håndtaget ind mod dig selv. Så kan du nemt få lirket venstre arm i sit hul. Stram håndtaget til, så det låser

Der findes en hastighedsregulering på en drejeknap.

Husk efter brug at sætte lusen på plads og forbinde strømmen igen.